

INTRODUCING

PVC·LOCK™

Push Fittings

Fittings rotate 360º

Replaces PVC fittings without the glue and primer!

NO GLUE NEEDED!

Simply insert pipe into fitting for a permanent, leak-free connection



Instant connection—No waiting for glue to dry!



No harmful glue or solvents needed!

EASY

Simply push on and swivel to desired orientation!

*For cold water, outdoor irrigation connections only–Max 150 PSI. Keep O-rings free of dirt and debris. Do not insert fingers.

9806-01 rC



HOW DOES PVC-LOCK® WORK?

Stainless steel retainer ring


PVC pipe

O-ring seal

When PVC pipe is inserted, the O-ring seals around the pipe and the stainless steel ring 'locks' the pipe in place.


The fitting with fully inserted pipe creates a permanent, leak-free connection.


WHERE IS PVC-LOCK® USED?





SIMPLE INSTALLATION

1. Cut pipe using a PVC pipe cutter (make sure ends are clean and straight).
2. Mark the pipe 1" from end with a marker. Ensure that pipe and fitting are free of dirt and debris.
3. While twisting slightly, push pipe completely into the fitting up to the mark you made on the pipe.
4. All PVC-Lock® fittings swivel 360˚ allowing for easy directional adjustment.










**For cold water, outdoor irrigation connections only–Max 150 PSI. Keep O-rings free of dirt and debris. Do not insert fingers.*




PVC-LOCK® MAKES INSTALLATION AND REPAIRS FAST, EASY, AND CLEAN.

Sprinkler line connections are easy—simply insert pipe and go!



Works with ½" Eco-Lock® swing pipe and fittings and adapts to flex pipe.



Adapts for rigid, flex, or shrub risers.



Easily connect to valve manifolds.




For cold water, outdoor irrigation connections only–Max 150 PSI. Keep O-rings free of dirt and debris. Do not insert fingers.

Warning: For cold water, outdoor irrigation connections only–Max 150 PSI. Keep O-rings free of dirt and debris. Do not insert fingers.

1" PVC-LOCK® FITTINGS



¾" PVC-LOCK® FITTINGS



½" PVC-LOCK® FITTINGS



PVC-LOCK® SLIDE REPAIR FITTINGS



PVC-LOCK® RELEASE TOOLS





PRESENTAMOS

PVC·LOCK™

Conector a presión

Los conectores giran 360˚

¡Reemplaza los conectores de PVC pero sin el pegamento y la pintura base!

¡NO REQUIERE PEGAMENTO!

Simplemente inserte la tubería en el conector para una conexión permanente y sin filtraciones



RÁPIDO Conexión instantánea. ¡No hace falta esperar que el pegamento seque!

LIMPIO ¡No se necesita pegamento o solventes dañinos!

FÁCIL ¡Simplemente presione y gire en la orientación deseada!

**Para uso en conexiones de irrigación en exteriores, con agua fría solamente - Máx 150 PSI. Conserve las juntas tóricas limpias sin tierra ni desechos. No inserte los dedos.*




¿CÓMO FUNCIONA PVC-LOCK®?

Anillo de sujeción de acero inoxidable

Tubo de PVC


Sello con junta tórica

Cuando se inserta la tubería de PVC, el sello con junta tórica alrededor de la tubería y el anillo de acero inoxidable "traban" la tubería en el lugar.




El conector con la tubería totalmente insertada crea una conexión permanente y sin filtraciones.


¿DÓNDE SE UTILIZA PVC-LOCK®?



INSTALACIÓN SIMPLE

1. Corte la tubería con un cortador de tuberías de PVC (asegúrese de que los extremos estén limpios y rectos).
2. Con un marcador, marque en la tubería 1" desde el extremo. Asegúrese de que la tubería y el conector no tengan polvo ni residuos.
3. Mientras la gira ligeramente, inserte la tubería completamente en el conector hasta la marca que realizó.
4. Todos los conectores PVC-Lock® giran 360˚, lo que permite un ajuste de dirección fácil.






**Para uso en conexiones de irrigación en exteriores, con agua fría solamente - Máx 150 PSI. Conserve las juntas tóricas limpias sin tierra ni desechos. No inserte los dedos.*




PVC-LOCK® HACE QUE LAS INSTALACIONES Y REPARACIONES SEAN RÁPIDAS, FÁCILES Y LIMPIAS.

Las conexiones de línea de regadores son fáciles. ¡Simplemente inserte la tubería y listo!



Funciona con conectores y tuberías giratorias de ½" Eco-Lock® y se adapta a las tuberías flexibles.



Se adapta a los elevadores para arbustos, rígidos o flexibles.



Se conecta fácilmente a los tubos colectores de la válvula.




Para uso en conexiones de irrigación en exteriores, con agua fría solamente - Máx 150 PSI. Conserve las juntas tóricas limpias sin tierra ni desechos. No inserte los dedos.


Advertencia: Para uso en conexiones de irrigación en exteriores, con agua fría solamente - Máx 150 PSI. Conserve las juntas tóricas limpias sin tierra ni desechos. No inserte los dedos.

CONECTORES DE 1" PVC-LOCK®


Conector en T de 1"
38672



Conector en T de 1" x ½" FTP
38671



Conector en T de ¾" x 1"
38684




Codo de 1"
38673



Acoplador de 1"
38676



Acoplador reductor de 1" x ¾"
38677




Adaptador de 1" x 1" MPT
38678




Tapa de 1"
38680

CONECTORES DE ¾" PVC-LOCK®





Conector en T de ¾"
37770





Conector en T de ¾" x ½" FPT
37772




Codo de ¾"
37774



Codo de ¾" x ½" FPT
37775



Acoplador de ¾"
37776



Adaptador de ¾" x ¾" MPT
37778

Tapa de ¾"
37780


CONECTORES DE ½" PVC-LOCK®



Conector en T de ½"
36770




Conector en T de ½" x ½" FPT
36772



Codo de ½"
36774



Codo de ½" x ½" FPT
36775



Acoplador de ½"
36776



Tapa de ½"
36780

PVC-LOCK® SLIDE REPAIR FITTINGS



1" Slide Repair Fitting
38674



¾" Slide Repair Fitting
37783



½" Slide Repair Fitting
36783

PVC-LOCK® RELEASE TOOLS



1" Release Tool
08195



¾" Release Tool
07015



½" Release Tool
06016